LEKA COUCHTISCH





MONTAGE ZUBEHÖRTEILE

LEKA

A41 4x35 18x	B14 M6*35 mm  14x			

GESAMTANSICHT

01838.01	*1*	*600*	*450*	*18*
01838.02	*1*	*720*	*450*	*18*



ACHTUNG

Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie bitte die Zeichnungen unten.













1


B14
B14
4
4
B14
B14
B14
5
3
B14
3

2


B14
B14
7
B14
7
B14
B14
6
B14
8
B14
6
8
B14

3


A17
A17
3
3
A17
A17
1


A17
A17
A17
A17
1

4


6
A17
6
A17
A17
A17
2


A17
A17
A17
A17
A17
A17
2
5

5